

Cannoni a gas Munters serie Kid

Procedura rapida cannoni a modalità automatica e manuale

PREPARAZIONE: PROCEDURA COMUNE

1. Controllare che i rubinetti della bombola e del cannone siano chiusi
2. Collegare il cannone alla linea elettrica ed effettuare un test di accensione.
 - Cannoni manuali: avviare la ventola, quindi spegnerla.
 - Cannoni automatici: avviare la modalità "I", quindi spegnerla. La modalità "I" nei cannoni automatici è di sola ventilazione, senza fiamma.
3. collegare l'adattatore alla bombola, quindi collegare il tubo del cannone all'adattatore.
4. Aprire un po' il rubinetto della bombola e assicurarsi che non ci siano fughe di gas: nel caso controllare il serraggio dell'attacco alla bombola.
5. Aprire di circa ½ giro il rubinetto del cannone.

ACCENSIONE: CANNONI MANUALI

6. Accendere la ventola.
7. Premere il pulsante della valvola gas su lato sinistro e tenerlo premuto.
8. Premere più volte il pulsante del piezoelettrico sul lato destro finché il bruciatore si accende.
9. Ad accensione avvenuta mantenere premuto il pulsante della valvola per circa 10 secondi.
10. Se dopo aver lasciato la valvola il cannone si spegne, riprovare l'accensione dopo circa un minuto tenendo premuto più a lungo il pulsante della valvola.
11. Dopo qualche minuto si può cominciare a regolare la potenza termica agendo sul rubinetto sul retro del cannone.

ACCENSIONE: CANNONI AUTOMATICI

6. Accendere la ventola in posizione "II" (la modalità "I" è di sola ventilazione).
7. Dopo pochi secondi si sentirà la scintilla e il cannone si accenderà.
8. Dopo qualche minuto si può cominciare a regolare la potenza termica agendo sul rubinetto sul retro del cannone.
9. Se la fiamma si accende ma dopo pochi secondi il cannone si spegne e va in blocco (spia RESET accesa) controllare tutta la parte di installazione per essere sicuri di aver operato correttamente, quindi estrarre la spina, ruotarla di 180° e reinserirla. A questo punto premere il pulsante di RESET per riavviare la procedura di accensione automatica.

SPEGNIMENTO

1. Chiudere il rubinetto della bombola per interrompere l'erogazione di gas e svuotare il circuito, finché la fiamma si spegne (i cannoni automatici andranno in blocco).
2. Chiudere il rubinetto del gas sul cannone.
3. Spegnerla la ventola.

FARE ATTENZIONE A NON LASCIARE L'ADATTATORE DEL GAS SULLA BOMBOLA MA TOGLIERLO SUBITO E AVVITARLO (SENZA STRINGERE!) SUL TUBO DEL CANNONE AFFINCHÉ NON VADA PERSO.

Il presente non sostituisce il Libretto di Istruzioni cui bisogna riferirsi per ogni chiarimento.