

CARRELLO SALISCALE SHERPA – BREVIARIO

Di seguito diamo alcune procedure e consigli di utilizzo del carrello saliscale cingolato Sherpa N921, premettendo che rimane sempre l'obbligo di consultazione del manuale di utilizzo. Quanto di seguito esposto riguarda la salita, per quanto riguarda la discesa la procedura è la stessa in ordine inverso.

Si sottolinea che la fase di aggancio del cingolo al primo scalino è fondamentale per l'esecuzione corretta e sicura del trasporto. Il montascale ha un punto di basculamento sicuro lungo i cingoli indicato con apposito segnale a circa 15cm di distanza dal centro delle ruote: il dente subito sopra tale punto va fatto coincidere con lo spigolo del gradino.

PROCEDURA:

- a) Portarsi con il carrello presso la rampa scale
- b) Posizionare il montascale con le ruote contro la salita verticale del gradino e poggiare il dente di cui sopra sullo spigolo del gradino, eventualmente muovendo i cingoli per adeguarne la posizione allo spigolo
- c) Inclinare verso l'operatore il montascale sul punto di appoggio di basculamento
- d) Inclinare il pistone per raggiungere l'angolazione ottimale per un'ottima aderenza al percorso e una inclinazione migliore del carico
- e) Allungare il manico per una più comoda posizione di lavoro
- f) Azionare il motore con il pulsante nella direzione di salita e sorreggere il montascale fino alla estremità superiore del percorso.
- g) A fine percorso, prima che i cingoli vadano in sovra-corsa, afferrare saldamente il maniglione inferiore con una mano ed accompagnare la sovra-corsa dei cingoli fino all'aderenza delle ruote. Non effettuare questa operazione dal manico allungabile poiché potrebbe cedere, utilizzare il maniglione per tutte le operazioni che comportano sforzi
- h) Ritirare i cingoli verso il telaio (agendo sul pistone) e accompagnare il carico su ruote per muoversi sul pianerottolo

La discesa segue il percorso inverso con le stesse indicazioni ma effettuate a ritroso, quindi avanzare fino ai gradini sulle ruote e cominciare ad agire sui cingoli e il pistone per scendere fino ad adagiare tutti i cingoli sulla scalinata.

NOTE:

- Disporre il carico più aderente possibile al timone.
- Disporre il carico in modo che il lato lungo sia aderente al timone.
- Se il pacco contiene all'interno più di un oggetto o ha una geometria irregolare, disporre il carico in modo che la parte più pesante sia dalla parte del timone.
- Compatibilmente con la pendenza delle scale, la propria altezza, la propria sicurezza e comodità all'utilizzo, mantenere l'angolo tra i cingoli e il timone più piccolo possibile al fine di spostare il baricentro più possibile verso l'operatore.
- Assicurare sempre il carico con cinture si sicurezza.
- Il baricentro deve sempre essere diretto verso i cingoli, mai verso la pedana di carico: il punto di riferimento è ancora il punto di basculamento ma si consiglia di tenerlo quanto più possibile verso l'operatore.

1) SALITA



2) DISCESA

